

JAK BAWIĆ SIĘ Z EMMĄ?

Zawołaj ją po imieniu: "Emma"

Mów i powtarzaj poszczególne słowa, dopóki nie wymówi ich prawidłowo:

ETAP 1

1. "Gu-gu" / 2. "Ba-ba"

Po przejściu na ETAP 2 powie:
"Uwielbiam się uczyć!"

3. "Tak" / 4. "Nie" / 5. "Cześć!"
6. "Mniam mniam" / 7. "Dlaczego?" / 8. "Pa pa"

ETAP 2

Po przejściu na ETAP 3 powie:
"Super! Mówię jak mamusia!"

9. "Gwiazdki" / 10. "Mądra dziewczynka"
11. "Złap mnie za rączki" / 12. "Dobranoc"
13. "Smoczek" / 14. "Ładny kotek"
15. "Kocham Cię"

ETAP 3

- Pochwal ją mówiąc "Super!", kiedy nauczy się nowego słowa
- Jeśli chcesz, aby powtórzyła jakieś słowo, powiedz: „Powiedz jeszcze raz!”
- Zapytaj ją "Kochasz mnie?" lub "Jesteś głodna?", a ona Ci odpowie
- Odpowiadaj na jej pytania "Tak" lub "Nie"
- Powiedz "Buziak", a ona uroczo zareaguje

A ponadto...

- Przyłóż smartfona do jej lewego ucha, a Emma porozmawia z babcią, dziadkiem i innymi bliskimi!
- Połaskocz ją po brzuszku, a ona zacznie się śmiać!
- Pobujaj ją, a usłyszysz jak się cieszy!



CECHY PRODUKTU

EMMA reaguje na słowa, które słyszy, odpowiada i zadaje pytania. Rusza głową i ustami. Produkt zawiera 4 sensory reagujące w trakcie zabawy (czułe na dotyk, dźwięk, światło i ruch). Emma uczy się na trzech etapach, na których rozwija swój zakres słownictwa i poprawność wymawiania słów. Do zestawu dołączony jest smartfon, przez który Emma rozmawia z bliskimi. Odkryj ponad 150 różnych reakcji Emmy!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zabawa z Emmą jest bardzo łatwa. Jej poziom słownictwa zależy od etapu nauki, na którym się znajduje i ilości powtórzeń danego zwrotu. Emma posiada trzy etapy rozwoju, o których możesz przeczytać więcej w podręcznym miniprzewodniku „Jak bawić się z Emmą?” dołączonym do produktu.

Na pierwszym poziomie jej wiedza i słownictwo jest podstawowe, składa się z samogłosek i prostych słów:

Emma powtarza słowa takie jak: **Gu-gu / Ba-ba**. Kiedy usłyszysz i powtórzysz je 5 razy, to przejdziesz do drugiego etapu i potwierdzisz to mówiąc: **Uwielbiam się uczyć!**

Etap drugi. Zasób słów Emmy się powiększa o nowe i coraz trudniejsze słowa, w stosunku do tego, czego już się nauczyła: **Tak / Nie / Cześć / Mniam mniam / Dlaczego? / Pa pa**.

Emma przejdziesz do trzeciego etapu, kiedy nauczy się przynajmniej po 10-12 słów lub zwrotów z dwóch poprzednich poziomów.

Emma poinformuje o przejściu na wyższy etap mówiąc: **Super! Mówię jak mamusia!**

Na trzecim etapie Emma wypowiada i odpowiada na wiele słów i zwrotów: **Gwiazdki / Mądra dziewczynka / Złap mnie za rączki / Dobranoc / Smoczek / Ładny kotek / Kocham Cię**.

Emma również reaguje na słowa i pytania, takie jak: **Super! / Powiedz jeszcze raz / Kochasz mnie? / Jesteś głodna? / Tak / Nie / Buziak / Emma**.

Ponadto, gdy do lewego ucha Emmy zostanie przyłożony smartfon (C) (zawarty w zestawie) automatycznie usłyszysz dźwięk połączenia telefonicznego, a Emma zacznie rozmawiać z wybranymi bliskimi: babcią, dziadkiem, mamą lub tatą. Aby telefon reagował za każdym razem, należy przykładać górną część telefonu do środka ucha Emmy. Jeśli połaskoczysz ją po brzuszku (D), to Emma zacznie się śmiać; reaguje również na zbliżanie się do niej (E) i na zmiany oświetlenia w trybie oszczędzania energii (F) (patrz w instrukcji w sekcji „Tryb oszczędzanie energii”). Ponadto reaguje śmiechem i określonymi zwrotami podczas bawienia nią (G).

FUNKCJA TRY-ME

Baterie zawarte w zestawie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. Przed pierwszym użyciem należy wymienić baterie na nowe. Zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

Produkt zawiera przełącznik trybu TRY-ME (A) (patrz rys. 1). Zabawka w trybie TRY-ME ma ograniczoną funkcjonalność i nie będzie reagowała na komendy głosowe. W tym trybie lalka nie odpowiada na zadawane jej pytania, jedynie demonstruje niektóre podstawowe akcje. Ustawienie przełącznika w pozycji ON spowoduje uruchomienie wszystkich funkcji Emmy. Włączenie trybu OFF będzie skutkowało całkowitym wyłączeniem funkcji.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

W trybie TRY-ME Emma sama zacznie wykonywać pewne działania w celu przyciągnięcia uwagi, jeżeli przez dłuższą chwilę nikt nie będzie się nią zajmował, np. zadawać pytania lub spontanicznie wypowiadać niektóre zwroty. Po około 45 sekundach bez reakcji, pożegna się i przejdziesz w tryb oszczędzania energii. Aby ponownie ją obudzić wystarczy ją połaskotać lub włączyć światło, jeżeli przebywała w ciemnym pomieszczeniu. Po skończeniu zabawy z Emmą zalecane jest przełączenie jej w pozycję „OFF”, w której zostanie całkowicie wyłączona.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli Emma nie odpowiada lub mówi znacznie ciszej, może to być oznaką wyczerpania baterii; wtedy powinny zostać one wymienione. W wypadku gdy Emma nie reaguje na komendy głosowe lub nie działa prawidłowo, należy ją zrestartować. Aby zrestartować lalkę wystarczy przycisnąć przez kilka sekund przycisk „RESET”. Najłatwiej jest go przycisnąć przy pomocy końcówki ołówka.

UWAGA! Po zrestartowaniu Emma straci całą swoją wiedzę i powróci do pierwszego etapu nauki.

KONSERWACJA

Czyszczenie: Powierzchnię produktu należy myć ręcznie, tak aby wewnętrzne mechanizmy i obwody elektroniczne nie miały kontaktu z wodą. Do czyszczenia używać szmatki lekko zwilżonej wodą lub, w razie potrzeby, szamą pianą, następnie szybko wytrzeć suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia w pomieszczeniu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych ani innych bezpośrednich źródeł ciepła (np. suszarek, grzejników). Nie używać detergentów ani rozpuszczalników.

Nie używać do czasu aż zupełnie nie wyschnie. Jeżeli zabawka ulegnie zamoczeniu należy ją niezwłocznie wyłączyć i usunąć baterie. Następnie wytrzeć komorę baterii suchą szmatką i pozostawić ją otwartą aż do całkowitego wyschnięcia. Nie korzystać z zabawki aż do jej całkowitego wyschnięcia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNEGO UŻYTKOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Umieść wszystkie części opakowania, kartony, plastiki itp. w odpowiednich pojemnikach do recyklingu w Twojej okolicy.

Dla dobra środowiska lepiej jest używać ładowalnych akumulatorów zamiast standardowych baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu zabawki po zakończeniu zabawy i o wyjęciu baterii, jeżeli nie będzie ona użytkowana przez dłuższy czas. Jeżeli nie chcesz już bawić się tą zabawką, to nie wyrzucaj jej. Pamiętaj że może ona wciąż sprawić dużo radości innym dzieciom. Istnieje wiele organizacji oraz osób potrzebujących, którym możesz ją przekazać.

Pod koniec okresu żywotności tego produktu nie należy wyrzucać go do śmieci. Powinien zostać dostarczony do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu pozyskania szczegółowych informacji sprawdź oznaczenia na opakowaniu lub instrukcji obsługi. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniami. Decydując się na przerób lub odzysk surowców wtórnych znacznie przyczyniasz się do ochrony środowiska. W celu konsultacji udaj się do najbliższego centrum recyklingu lub lokalnych władz.

OSTRZEŻENIE!

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia - ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie plastikowe zaczepy. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Lalka porusza ustami - nie należy wkładać do nich żadnego pożywienia, płynów ani przedmiotów.

INFORMACJE O BATERIACH:

Produkt wymaga 4 baterii AA (LR6 1.5 V) - zawarte w zestawie. Baterie zawarte w zestawie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

Zachowaj instrukcję w celach informacyjnych. - Upewnij się, że baterie zostały włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.

- Demontaż, wymiana lub ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Używaj wyłącznie baterii AA (LR6 1.5V) lub ich ekwiwalentu.

- Aby zainstalować baterie, należy przy użyciu śrubokręta krzyżakowego (niezawarty w zestawie) odkręcić pokrywę komory na baterie i włożyć 4 x AA (LR6 1.5V) zgodnie z ich polaryzacją. Następnie należy zamknąć pokrywę komory na baterie za pomocą śrubokręta. Baterie zawarte w zestawie.

- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.

- Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spicia.

- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z zabawki.

- Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.

- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.

- Nie podłączaj produktu do innych źródeł prądu.

- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.

- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

- Jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych. W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy.

- Należy używać baterii tylko tego samego typu lub baterii zalecanych na opakowaniu.

- Niewłaściwe używanie baterii może doprowadzić do wybuchu lub wycieku, powodując poparzenia skóry lub inne obrażenia; w przypadku wycieku z baterii, należy obchodzić się z nią ostrożnie i natychmiast pozbyć się jej w sposób zgodny z obowiązującymi, lokalnymi przepisami.

- Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska.

Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r.

i podlega obowiązkomu zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.