

Wymaga instalacji baterii przez osobę dorosłą.

WPROWADZENIE

Moxie Girlz umieszczają swoje modne oznaczenia na wszystkim co je otacza! Teraz możesz wyrazić swój indywidualny styl dzięki kolorowemu studio mody!

ZAWARTOŚĆ

- A. 2 Ściany
- B. 1 Podłoga z wbudowanym w nią silnikiem rozpylacza
- C. 1 Billboard z napisem
- D. 4 Półki które można demontować
- E. 1 Napis „OTWARTE”
- F. Gablota z głośnikami
- G. 1 Lustro na stojaku
- H. 1 Przenośna szafa na ubrania
- I. 3 Wieszaki w kształcie ciała
- J. 4 Flamastry
- K. 4 Koszulki dla lalek
- L. 1 Torebka
- M. 1 Para kozaków
- N. 1 Para trampek
- O. 6 Teksturowy szablon
- P. 3 Naklejki:

- 1 Naklejka na przód billboardu
- 1 „OTWARTE” naklejka na przód
- 1 „OTWARTE” naklejka na tył

ZANIM ROZPOCZNIESZ ZABAWĘ

Osoba dorosła musi zamontować baterie do zestawu.

1. Używając śrubokręta krzyżowego (brak w zestawie) odkręć śrubki z pokrywy komory na baterie znajdującej się na spodzie zestawu bazowego. (Rys. 1)
2. Zamontuj 4 nowe baterie typu AA (brak w zestawie) upewniając się czy oznaczenia „+” i „-” na zakończeniach baterii są włożone poprawnie do komory z bateriami zgodnie z oznaczeniami w jej środku. (Rys.1)
3. Nałóż pokrywę na komorę już z zamontowanymi bateriami i dokręć śrubki (Rys. 1)

MONTAŻ

Osoba dorosła musi zmontować ten zestaw:

1. Na początku należy przykryć powierzchnię do zabawy kartonem lub zwykłą gazetą aby uniknąć zniszczenia.
2. Należy postawić zestaw na przygotowanym miejscu do zabawy.
3. Otwórz ścianę do 90 stopni, następnie umieść ją w rogu podstawy zestawu i postaw obie części obok siebie i połącz kołeczki z otworkami. (Rys. 2a i 2b)
4. Odklej przedni napis „OTWARTE” od papierka zabezpieczającego i umieść go na tabliczce delikatnie go przyklejając. Powtórz czynność dla napisu tylnego „OTWARTE” w ten sam sposób (Rys. 3), następnie przymocuj 4 półki do wyznaczonych miejsc na ścianie. (Rys.4)
5. Odklej napis od papierka zabezpieczającego i umieść go na billboardzie. (Rys.5) Następnie umieść billboard z napisem w górnym rogu ściany. (Rys. 4)

WAŻNA UWAGA:

NIE WOLNO umieszczać naklejek na ciele ludzkim, zwierzętach, meblach lub innych rzeczach, które poprzez ich naklejenie lub próbę odklejenia mogłyby ulec zniszczeniu.

6. Umieść rozpylacz w uchwycie znajdującym się na przodzie podstawy zestawu oraz umieść flamastry w przeznaczonych do tego otworach w podłodze. (Rys. 6)

7. Poukładaj resztę akcesoriów na zestawie tak aby nadać studio wyjątkowy wygląd. (Rys.7)

UWAGA:

Podłoga z podstawy zestawu może pozostać płaska lub jeśli rozłożysz nogę tej podstawy powierzchnia stanie się pochylona co pozwoli na jej łatwiejsze malowanie rozpylaczem lub może być używana jako mini biurko do malowania flamastrami lub nawet odrabiania lekcji!

SZYBKI START:

URUCHOMIENIE ROZPYLACZA (Rys. 9)

1. Rozłóż pistolet rozpylacza na 2 części przez pociągnięcie jego dwóch końców w przeciwnych kierunkach.
2. Wybierz flamaster, zdejmij nakrętkę i umieść go w pistolecie rozpylacza.
3. Umieść końcówkę markera (tą z kolorem) w przedniej części pistoletu (zakończony dziurką) następnie połącz ją drugą częścią pistoletu zaciskając obie, aż usłyszysz dźwięk odpowiadający kliknięciu potwierdzający ich połączenie.
4. Umieść rozpylacz w uchwycie znajdującym się w podstawie zestawu.

SPOSÓB UŻYCIA ROZPYLACZA

1. Połóż czystą kartkę na powierzchni podstawy zestawu.
2. Wyciągnij rozpylacz z uchwytu, nakieruj rozpylacz w kierunku papieru, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się na górze rozpylacza (Rys.10)
3. Poruszaj rozpylaczem do momentu, aż zacznie się wydobywać z niego kolor w kierunku papieru.

PROJEKTY WŁASNEGO POMYSŁU

Możesz używać flamastrów tak aby nadać podłodze podstawy zestawu Twoje własne pomysły i wzory.

PROJEKTOWANIE WZORÓW NA KOSZULKACH

1. Połóż jedną z koszulek, które są w zestawie na gazecie i przyłóż do niej szablon z wzorem. (Rys.11)
2. Możesz pokolorować wycięcia wzorów w szablonie flamastrami lub możesz wykonać własne projekty bez szablonu.
3. Upewnij się, że Twoje projekty wyschną zanim je złożysz razem.

PROSZĘ UWAGAĆ:

Koloru nie da się całkowicie usunąć z koszulek, kozaków i trampek zawartych w tym zestawie.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Po zakończeniu zabawy:

1. Wyłącz przycisk rozpylacza w celu zaoszczędzenia baterii.
2. Wyciągnij flamaster z rozpylacza, zamknij zatyczkę aby uniknąć jego wyschnięcia i umieść go w wyznaczonym dla niego miejscu na podłodze podstawy zestawu.
3. Przechowuj cały zestaw w chłodnym, suchym miejscu, unikaj jego bezpośredniego kontaktu z światłem słonecznym.

WAŻNE INFORMACJE

- NIE NALEŻY UŻYWAĆ INNYCH FLAMASTRÓW NIŻ TE DOŁĄCZONE W ZESTAWIE ponieważ mogą one trwale nadawać kolor którego nie będzie można potem usunąć.
- Używaj flamastrów tylko z tego zestawu i na rzeczach także tylko z tego zestawu a nie na innych tkaninach, meblach, ludziach itd.
- Zatykaj nakrętką flamastry po ich użyciu i NIE POZOSTAWIAJ flamastrów na słońcu lub innym źródle ciepła.
- Umyj dokładnie ręce i wszystkie akcesoria po zabawie markerami.
- Nigdy nie używaj rozpylacza z kolorem na swojej twarzy lub twarzy innej osoby.
- Trzymaj flamastry z dala od twarzy. W przypadku kontaktu z oczami, umyj je natychmiast dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Kolor należy pozostawić do wyschnięcia przed kolejnym malowaniem, aby uniknąć rozmazania, przeniesienia koloru na skórę, tkaniny, meble itd.
- Kolor można usunąć winylową gumką (nie dostarczona w zestawie). NIE UŻYWAĆ środków czyszczących, środków ściernych, lub innych ostrych środków chemicznych. Niektóre kolory mogą pozostać, zwłaszcza gdy były pozostawione przez noc.

BEZPIECZNE UŻYWANIE BATERII

- Używaj tylko baterii alkalicznych dla dłuższego użytkowania zestawu.
- Używaj tylko tego rodzaju baterii jaki jest zalecany w instrukcji.
- Baterie mogą być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Wkładaj baterie zgodnie z biegunami plus do plusa i minus do minusa.
- Nie mieszaj razem starych i nowych baterii.
- Nie łącz ze sobą baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Jeśli nie używasz zestawu przez jakiś czas usuń z niego baterie co zapobiegnie ich wyciekowi a następnie uszkodzeniu zestawu.
- Nie łącz ze sobą baterii wielokrotnego ładowania i tych jednorazowych.
- Baterie wielokrotnego użytku należy usunąć z zabawki przed ich ładowaniem.
- Baterie wielokrotnego użytku muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
- Nie należy ładować baterii jednorazowego użytku.
- Zużyte baterie należy usunąć z zabawki.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia ponieważ mogą wybuchnąć.

UWAGA

Moc w pełni naładowanej baterii wielokrotnego użytku jest niższa niż nowej alkalicznej. Zalecane jest, aby używać baterii alkalicznych zamiast tych wielokrotnego użytku, co zapewni dłuższy czas zabawy.

