

BACK

KOCHAJ MNIE... I ZADBAJ O MNIE

Dam Ci znać, czego potrzebuję, za pomocą dźwięków oraz kolorowych świateł na moich policzkach!

Żółty: Jestem głodny! Przyciśnij akcesorium do karmienia (lub swój palec) do moich ust, aby mnie nakarmić.

Zielony: Żle się czuję. Mam katar. Naciśnij mój nosek, aby mi pomóc.

Różowy: Jestem znudzony... Pobawmy się! Potrząśnij mną, a będę się śmiał i chichotał.

Fioletowy: Kocham Cię. Naciśnij moje usta, aby dać mi buziaka!

POGŁASZCZ MNIE PO GŁÓWCE

Pogłaszcz mnie kilka razy z rzędu, aby wywołać specjalną reakcję. Kiedy jestem na Twoim ramieniu, głaskanie po głowie pomoże mi się zrelaksować.

WYTRZYJ I DOTKNIJ MÓJ NOSEK

Czasami mam katar, wówczas dotykanie mojego noska pomaga. Zrób to kilka razy, aby wywołać specjalną reakcję!

DOTKNIJ MOICH UST

Nakarm mnie dotykając moich ust. Zrób to kilka razy, aby uzyskać specjalną reakcję! Kiedy jestem na Twoim ramieniu, dam Ci buziaki!

2 MOŻLIWOŚCI ZABAWY

Odkryj różne reakcje: na dotyk, gdy trzymasz mnie na ramieniu oraz gdy mnie z niego ściągasz!

POŁASKOCZ MNIE PO BRZUSZKU

Dotknij brzuszka, żeby mnie połaskotać. Spróbuj kilka razy, aby aktywować specjalną reakcję!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15, przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku prawidłowej instalacji, zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków: Zmieni położenie anteny odbiorczej • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik • Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

©2023 Skyrocket LLC, Los Angeles CA 90066 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent: Skyrocket U.K. LTD. Office BG9, Lancaster Court, 8 Barnes Wallis Road, Fareham, Hampshire, PO15 5TU

Importer/Dystrybutor: EPEE Polska sp. z o.o. al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, www.epee.pl

WYPRODUKOWANO W CHINACH



18295_18297_INT_G1

FRONT

2+



EP03950

Milusie

piesek i koala

ZDEJMIJ POKRYWĘ I WYMIENIĄ BATERIE

3x BATERIE AAA 1,5V

Baterie zawarte w zestawie służą do celów demonstracyjnych. Przed pierwszym użyciem należy wymienić je na nowe.



WYŁĄCZ MNIE

Naciśnij i przytrzymaj mój nosek

OBUDŹ MNIE

ŁAAA! Naciśnij mój nosek, aby mnie obudzić!

ZAŁÓŻ MNIE NA SWOJE RAMIĘ

UWIELBIAM się przytulać! Otwórz moje łapki, a ja radośnie złapię Cię za ramię. Pogłaszcz mnie, a wtulę w Ciebie swoją główkę!



UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

- Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi.
- Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie.
- Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
- Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki.
- Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spiecia.
- Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne.
- Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika.
- Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

OSTRZEŻENIE!

Zabawka dla dzieci od 24. miesiąca życia – trzymać z daleka od niemowląt. Nie używać w łóżeczkach lub kojach. W czasie zabawy zalecany nadzór osoby dorosłej. Ta zabawka wytwarza błysk, który może wywołać epilepsję u osób wrażliwych. Jeśli Ty sam lub ktoś z Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji (ataki drgawek, nagle utraty przytomności) w warunkach migoczącego oświetlenia, przed rozpoczęciem zabawy poradź się lekarza. Zalecamy rodzicom obserwację zachowania dzieci podczas zabawy, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów – kontakt z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie plastikowe zaczepy. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu.