

Każdy z Kulisiów posiada swój własny charakter i wydaje inne dźwięki.

Aby rozpocząć i uzyskać dostęp do pełnego zakresu funkcji Kulisia, przesunąć przełącznik z tyłu zabawki, z pozycji „TRY ME” do pozycji „ON”.

Aby aktywować czujniki dotykowe, POGŁASZCZ GŁOWĘ KULISIA, POŁASKOCZ JEGO BRZUSZEK lub POMIZIAJ GO PO NOSKU. Zabawka będzie reagować różnymi dźwiękami oraz ruchami, w tym m.in.: zwijaniem się w kuleczkę, kichaniem, chichotem, ziewaniem i chrapaniem.

KULISIE – WYKAZ REAKCJI

4 różne tryby zabawy:

- budzenie się
- wstawanie i zabawa
- kładzenie się spać
- zasypianie

3 różne sensory:

- na brzuszku
- na głowie
- na nosku

3 różne sentencje w języku angielskim:

- Jeż: see ya, I love you, Oh hi
- Królik: Bye, I love you, Hi there
- Borsuk: I love ya, Hiya, Gotcha

17 unikalnych dźwięków

19 różnych reakcji

które uruchamiają się po dotknięciu czujnika (reakcje wyzwalają ponad 60 różnych dźwięków, takich jak: kichanie, ziewanie, chichotanie, mruczenie)

Jeśli dodamy 3 frazy, 17 dźwięków, 19 reakcji, 4 tryby i 3 sensory – otrzymujemy ponad 45 reakcji!

Dodatkowo 8 reakcji w trybie try-me.