

Zachowaj instrukcję na przyszłość
Please keep this instructions for future reference


MONTAŻ I WYMIANA BATERII / BATTERY INSERTION AND REPLACEMENT

PL: Produkt wymaga 1 baterii AA (LR6) 1,5 V. Bateria zawarta w zestawie służy wyłącznie do celów demonstracyjnych. Przed pierwszym użyciem należy wymienić ją na nową.
EN: Requires 1 x 1.5 V AA (LR6) battery (included). The battery included in this unit is only intended for in-store demonstration. It is possible that it may become weak or discharged prior to purchase and the customer may find it necessary to replace the included battery with fresh cell to ensure proper operation.

1. PL: Przesuń przelącznik w podstawie zabawki na pozycję OFF. By dostać się do komory na baterie, odchyl gumową część misia. Następnie użyj śrubokręta krzyżakowego, otwórz pokrywę i uzyskaj dostęp do wnętrza.
EN: Unscrew the top part to remove the battery lid.


2. PL: Wyjmij zużytą i włóż do środka 1 nową baterię AA (LR6) 1,5 V, zgodnie ze wskazaną polaryzacją (+/-) i instrukcjami na rysunku.
EN: Insert 1 AA (LR6) battery (included), positive end (-) first into battery compartment. Match positive (+) and negative (-) signs as shown in image. Batteries may leak if improperly installed. Remove the batteries when toy is not used for an extended period of time.

3. PL: Zamknij pokrywę komory na baterie i przykręć ją, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku.
EN: To replace lid, fit tabs into slots and screw closed.



Rysunek wskazuje, jak prawidłowo otworzyć drzwiczki komory i włożyć do środka baterię.

Diagram to show how to open the battery door and insert batteries.



UWAGA / BATTERY SAFETY INFORMATION

PL: Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy mieszać baterii różnego typu, np. jednorazowych i baterii do ponownego ładowania, a także baterii nowych z używanymi. Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-) zaprezentowaną w komorze na baterie. Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki. Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Baterie przed ponownym ładowaniem należy bezwzględnie usunąć z zabawki. Demontaż i ładowanie baterii powinny być wykonane przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób spięcia. Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne. Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika. Nie wyrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia elementów elektrycznych. W razie usterek, nie używać go do czasu naprawy.

Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu” oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów. Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Ta zabawka wytwarza błysk, który może wywołać epilepsję u osób wrażliwych. Jeśli ty sam lub ktoś z twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji (atak drgawek, nagłe utraty przytomności) w warunkach migoczącego oświetlenia, przed rozpoczęciem zabawy poradź się lekarza. Zalecamy rodzicom obserwację zachowania dzieci podczas zabawy, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów – kontakt z lekarzem. Nie wystawiaj zabawki na bezpośrednie działanie ciepła, np. światła słonecznego lub kaloryferów. Nie pozostawiaj jej w aucie w słoneczny dzień. Nie owijaj zabawki wokół głowy, szyi czy rąk. Nie gryź i nie przebijaj. Trzymaj z dala od zwierząt. W przypadku przebicia zabawki, przemyj skórę czystą wodą. Nie jedz ani nie pij zawartości. Wypełnienie zawiera barwnik, który może plamić niektóre tkaniny oraz powierzchnie. Poplamione miejsce przetrzyj gąbką z ciepłą wodą. **WAŻNE:** Nie zanurzaj zabawki w wodzie. Czyścić wyłącznie powierzchniowo za pomocą lekko zwilżonej ściereczki. Nadmierne pocieranie lub rozciąganie może uszkodzić zabawkę. Uszkodzoną zabawkę należy natychmiast wyrzucić. Wypełnienie: żel. Wykonano z nowych materiałów. Zachowaj opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku usuń opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Wyprodukowano w Chinach.

EN: Only adults should install and replace batteries. Insert batteries correctly. Match positive (+) and negative (-) signs as shown in image. Alkaline batteries are recommended for best performance. Rechargeable batteries are not recommended. If rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged. Do not recharge non-rechargeable batteries. Only use batteries of the same or equivalent type that are recommended for use. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium). Do not mix old and new batteries. Remove dead or exhausted batteries. Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely. Recycle where available. Do not dispose of batteries in a fire or attempt to open the outer casing. Never short-circuit the battery terminals. Do not immerse-operated toys in water. Wipe clean only.

The wheelie bin symbol indicates the product and batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances damaging to the environment and health. Please use collection points or recycling facilities.

WARNING! Choking hazard – small parts. Not suitable for children under 36 months. Warning! The toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. Warning! Do not heat or microwave. Do not bite or pierce. Do not leave in direct sunlight. Do not leave in vehicle on hot day. Do not wrap or the product around anyone's head, neck or leg, keep away from pets. Adult supervision should be encouraged for young children. If product ruptures and liquid contacts skin, wash with clean water. Do not eat or drink contents. Filler contains color which may stain some fabrics or surfaces, wipe affected area with warm damp sponge using caution with regards to the color fastness of the material. Important: excessive stretching or abrasion may damage toy. Discard of broken or ruptured character immediately. Filling content: gel all new material. Please retain packaging details for future reference. Colors and contents may vary. Made in China.



eolo
© Eolo 2023

Producent/Manufacturer:

Eolo Toys LTD.
Room 307, Heng Ngai Jewelry Centre,
4 Hok Yuen St, East, Hung Hom,
Kowloon, Hong Kong
www.eolo.com



Importer/Dystrybutor:

EPEE Polska sp. z o.o.
al. Bohaterów Warszawy 15-16
100-570 Szczecin
www.epee.pl



KOMORA
NA BATERIE
BATTERY
COMPARTMENT

PRZEŁĄCZNIK / SWITCH

TRY ME ON

OFF

**POTRZAŚNIJ MNĄ
SHAKE ME**

Jestem taki
mięciutki

I'm so
squishy

AJA AJA
AJA AJA AJA

**+20
DŹWIEKÓW
I REAKCJI
SOUNDS &
REACTIONS**

FUNKCJA ŚMIECHU I PIERDZENIA / LAUGH & FART MODE

**NACIŚNIJ MÓJ BRZUSZEK
TICKLE MY BELLY**



**NACIŚNIJ
PRESS**

HAHAHA
HAHA

**NACIŚNIJ MÓJ BRZUSZEK X3
UPS! PUŚCIŁEM BAKA**



**TICKLE MY BELLY X3
& HEAR ME FART**

FUNKCJA POJENIA I DRZEMKI / FEED & NAP MODE

**POKLEP MNIE
PO PLECKACH
PAT MY BACK**

**POŁÓŻ MNIE
LAY ME DOWN**

**DAJ MI PIĆ (5 sek.)
FEED ME (5 sec.)**



**MUSI MI SIĘ ODBIĆ
I NEED TO BURP**



BEERF
BEERF

**JESTEM ZMĘCZONY
I GET TIRED TOO**



ZZZ

ZCZAS
NA
DRZEMKĘ!

ZZZ
NAP
TIME!