



JAJKO MALOWANKO INSTRUKCJA

3+

UWAGA! MASZYNA NAJLEPIEJ PRACUJE JEŚLI DO OZDABIANIA UŻYJESZ UGOTOWANYCH KURZYCH JAJEK W ROZMIARZE L.

Produkt wymaga 3 baterii typu AA (nie zawarte w zestawie).
Przed rozpoczęciem zabawy, przy użyciu śrubokrętu krzyżakowego, należy odkręcić komorę na baterie. Następnie włożyć 3 baterie AA, umieścić z powrotem komorę na baterie na swoim miejscu i ponownie ją przykręcić. Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

Jak się bawić maszynką Jajko Malowanko?

KROK 1: Umieść jajko w zagłębieniu maszynki.

KROK 2: Włącz Jajko Malowanko.

KROK 3: Przyłóż kolorową końcówkę wybranego markera do obracającego się jajka.

KROK 4: Rozkręć kolorową zabawkę i twórz wyjątkowe pisanki!

PRZYDATNE WSKAZÓWKI:


- Dla uzyskania najlepszych efektów używaj ugotowanych i wysuszonych dużych jaj w temperaturze pokojowej
- W zestawie znajdziesz także jedno drewniane jajko, na którym możesz przetestować swoją maszynkę.
- Po zakończeniu dekorowania jajek upewnij się, że nałożyłeś z powrotem nakładki na markery. Zapewni to ich dłuższą świeżość.
- Wejdź na stronę www.epee.pl po więcej wskazówek dotyczących zabawy!

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Markerów nie należy używać na skórze. Po skończonej zabawie należy umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się objawów alergii należy skonsultować się z lekarzem.

INFORMACJE O BATERIACH: Używać tylko nowych baterii tego samego typu. Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki. Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione. Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do doładowywania. Nie rób spiecia. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają. Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Uwaga! Ryzyko zaplątania – zwróć uwagę, by trzymać włosy, luźne ubrania lub biżuterię z dala od wszelkich ruchomych części maszynki.



EP60707

Importer/Dystrybutor:
EPEE Polska Sp. z o.o.,
al. Bohaterów Warszawy 15-16,
70-370 Szczecin, www.epee.pl

Producent:
ZING GLOBAL LTD.
PO Box 98926
TST, Hong Kong

