

COUNTER BALL

LICZĄCA PIŁKA

INSTRUKCJA

6+



strikesphere

PODSTAWOWE INFORMACJE

Przed pierwszym użyciem musisz napompować Liczącą Piłkę. Pompka niezawarta w zestawie. Informację o zalecanej ciśnieniu znajdziesz na piłce, przy wlocie powietrza.

POMPOWANIE

Aby mieć pewność, że piłka zliczy każde podbicie, upewnij się, że jest poprawnie napompowana. Pamiętaj jednak, że to zwiększy stopień trudności wykonywania sztuczek. Lekko niedopompowaną piłką łatwiej wykonuje się wszelkie kapki, ale wówczas czujnik może nie zarejestrować każdej z nich.

OBWÓD PIŁKI

Czujnik zliczania kapek/podbić osiąga najlepsze rezultaty, gdy piłka mierzy 70 cm w obwodzie. Owiń taśmę pomiarową (w zestawie) wokół piłki, aby sprawdzić, czy napompowałeś ją do odpowiednich rozmiarów.



URUCHAMIANIE

Uruchoom Liczącą Piłkę, naciskając przycisk na czujniku przez 3 sekundy.



UŻYTKOWANIE PIŁKI W KLASYCZNEJ FORMIE

Jeśli chcesz użyć Counter Ball do klasycznej gry w piłkę nożną lub podczas gry w wodzie czy w wilgotnych warunkach, wyciągnij czujnik i zastąp go zaślepką (w zestawie).



1. Wykręć czujnik z piłki za pomocą narzędzia z zestawu.

2. Użyj narzędzia, aby tym razem wkręcić zaślepkę.

ZEROWANIE I WYŁĄCZANIE

Podczas gry piłka będzie zliczać Twoje podbicia (maksymalnie 100). Jeśli przerwa między kolejnymi podbiciami będzie trwała zbyt długo, usłyszysz sygnał dźwiękowy, informujący, że licznik się wyzerował.


Counter Ball wyłącza się samoistnie po 3 minutach braku aktywności.

GAME


ELEVATE YOUR

strikesphere

MONTAŻ I WYMIANA BATERII



Wykręć czujnik za pomocą narzędzia z zestawu.



Odkręć pokrywę komory na baterie za pomocą śrubokręta (niezawarty w zestawie) i wymień baterie na nowe. Ponownie przykręć pokrywę komory.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 Licząca Piłka, 1 narzędzie, 1 zaślepka, 1 taśma pomiarowa

Produkt wymaga 2 baterii LR44 1,5 V (zawarte w zestawie). Baterie zawarte w zestawie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

UWAGA:

Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi. Baterie muszą być włożone zgodnie z polaryzacją (+/-). Jeśli zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas lub baterie się wyczerpały, należy je niezwłocznie usunąć. Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach. Nie rób śpięcia. Nie należy zasilać zabawki za pomocą innych źródeł energii niż baterie alkaliczne. Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika. Nie wrzucać baterii do ognia. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie nosi śladów uszkodzenia. W razie usterki, nie używać go do czasu naprawy.

OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera baterie guzikowe.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Połknięcie baterii może prowadzić do poważnego urazu lub śmierci w ciągu zaledwie 2 godzin w wyniku oparzeń chemicznych lub możliwej perforacji przełyku.



Producent:

Intek International Ltd. Unit A6, 11/F, Cheung Lung Indstg, No.10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong.
Imported and distributed by Golden Bear Products Ltd. Hortonwood 40, Telford, Shropshire, TF1 7EY, U.K.
Tel: 01952 608308 www.goldenbear toys.com
Vulcan Consulting, 38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 NX53, Ireland

Importer/Dystrybutor:

Epee Polska Sp. z o.o.
al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin
www.epee.pl

EP60612

SBCB1A-SS

Wyprodukowano w Chinach

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, ze względu na drobne elementy łatwe do połknięcia – ryzyko udławienia. W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W zestawie taśma pomiarowa. Nie owijać wokół szyi - ryzyko uduszenia. Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce. Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie. Ta zabawka wytwarza błysk, który może wywołać epilepsję u osób wrażliwych. Jeśli Ty sam lub ktoś z Twojej rodziny wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji (ataki drgawek, nagłe utraty przytomności) w warunkach migoczącego oświetlenia, przed rozpoczęciem zabawy poradz się lekarza. Zalecamy rodzicom obserwację zachowania dziecka podczas zabawy, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów – kontakt z lekarzem. Kolory i kształty mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu.

**SZUKASZ WIĘCEJ
POMYSŁÓW
NA PREZENT?
ZAJRZYJ NA
WWW.EPEE.PL**