Muzyczne Odkrycia Budzik

PL

Wiek: +12 miesięcy
WYMAGANA INSTALACJA BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ
WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ

MLT620584

WSTĘP

Obudź w sobie chęć do zabawy razem z Budzikiem z serii Little Tikes Muzyczne Odkrycia! Ucz się liczb, słuchaj śmiesznych dźwięków i oglądaj kolorowe, migoczące światełka, które rozjaśnią Twój poranek!

ZAWARTOŚĆ

- 1 Budzik z serii Little Tikes Muzyczne Odkrycia
- 2 baterie AAA



Obrazek ma charakter poglądowy. Produkt może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji.

INSTALACJA BATERII:

Baterie dołączone do zestawu służą do demonstracji funkcji produktu w sklepie. Zaleca się wymianę baterii na nowe, przez osobę dorosłą, przed rozpoczęciem zabawy, w celu maksymalnego wykorzystania funkcji zabawki.

1. Używając śrubokrętu (nie zawarty w zestawie) należy odkręcić pokrywę zabezpieczającą umieszczoną z tyłu zabawki.
2. Zainstaluj dwie (2) nowe baterie AAA alkaliczne (nie zawarte w zestawie) upewniając się, czy zostały umieszczone zgodnie z biegunami (+) i (-) tak, jak zostało to pokazane na rys. 2.
3. Ponownie umieść pokrywę komory na swoim miejscu i przymocuj ją za pomocą śrubokrętu.



Rys. 2

Rys. 1

SZYBKI START

1. Aby rozpocząć zabawę, upewnij się , że przełącznik został ustawiony w pozycji „ON".
2. Wybierz preferowany przez Ciebie język, ustawiając przełącznik kolejno przy opcji Angielski, Francuski lub Hiszpański.
3. Aby móc usłyszeć nazwy cyfr, ustaw wskazówkę Budzika na wybranym przez Ciebie numerze na tarczy zegara.
4. Jeśli chcesz usłyszeć śmieszne dźwięki połączone z efektami świetlnymi wystarczy, że naciśniesz jeden z dwóch dzwonków umieszczonych na budziku.

CYFERKI

Angielski: One / Two / Three / Four / Five / Six / Seven / Eight / Nine / Ten / Eleven / Twelve

Hiszpański: Uno / Dos / Tres / Cuatro / Cinco / Seis / Siete / Ocho / Nueve / Diez / Once / Doce

Francuski: Un / Deux / Trois / Quatre / Cinq / Six / Sept / Huit / Neuf / Dix / Onze / Douze



BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BATERII

Używać tylko nowych baterii tego samego typu.
Baterie muszą być włożone zgodnie z ich polaryzacją.
Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć, aby nie uszkodziły zabawki.
Nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
Nie należy mieszać baterii różnego typu, a także baterii nowych z używanymi.
Nie wolno dopuścić do zwarcia na zaciskach.
W przypadku, gdy zabawka jest nieużywana przez dłuższy czas, baterie powinny być wymienione.
Nie mieszać alkalicznych standardowych baterii z bateriami do doładowywania.
Nie rób spięcia.
Nie próbuj ponownie ładować baterii, które się do tego nie nadają.
Nie wrzucać baterii do ognia, mogą eksplodować lub wyciec.
Ze względu na małe części, zaleca się instalowanie i wymianę baterii wyłącznie przez osoby dorosłe.

«Symbol przekreślonego kosza na śmieci z czarną kreską u dołu»
Nie likwidować ze stałymi odpadami miejskimi, lecz zbierać oddzielnie. Porzucenie lub niewłaściwe stosowanie substancji lub komponentów elektrycznych, które znajdują się w tym aparacie, może okazać się szkodliwe dla środowiska. Symbol, na którym widnieje „pojemnik na śmieci na kółkach, z czarną kreską u dołu" oznacza, że niniejszy aparat został wprowadzony do handlu po 13/08/05 r. i podlega obowiązkowi zróżnicowanego zbierania odpadów.
Wszelkie nadużycia będą karane według prawa.

PL

Uwaga! Należy zachować opakowanie, etykiety lub ulotki, na których zamieszczone są informacje o zabawce.

©The Little Tikes Company,
An MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie logo, nazwy, znaki, podobieństwa, obrazy, slogany i wygląd opakowań są własnością Little Tikes.
Wydrukowano w Chinach

Importer / Dystrybutor:
Epee Polska Sp. z o.o.
ul. Łukasińskiego 116
71-215 Szczecin
www.epee.pl
www.zabawkilittletikes.pl